



#### A Steildach (C 205)

Eindeckung  
Ziegellattung  
Konterlattung  
Unterdach diffusionsoffen  
Befestigung mittels Doppelgewindeschrauben  
Flumroc-Dämmplatte PARA  
Dampfbremse/Luftdichtung  
Dachschalung

#### B Aussenwand (B 125)

Innenputz  
Backstein  
Flumroc-Dämmplatte DUO D20 oder  
Flumroc-Dämmplatte 3  
Befestigung mittels Doppelgewindeschrauben  
Hinterlüftungsraum  
Bekleidung

#### C Zwischendecke (E 205)

Zement-Unterlagsboden  
Trennlage  
Flumroc-Bodenplatte  
Beton  
Innenputz

#### D Decke über UG (E 320)

Zement-Unterlagsboden  
Trennlage  
Flumroc-Dämmplatte 341  
Beton  
Flumroc-Dämmplatte TOPA